

# Arbeiten gemäß...



WCF regelt Freigabe & Protokoll **sämtlicher Arbeiten** auf der Tankstelle

- Beschreibung der Arbeitsaufgaben
- Beschreibung der Gefährdungen (Details in notwendigen JHA beschreiben)
- Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen

Beschreibung ist eindeutig, vollständig und in logischer Reihenfolge

es kommen verschiedene Gewerke zum Einsatz

An- und Abmeldung ist in WCF dokumentiert

- WCF erstellen und an Kasse hinterlegen (bei Kleinbaustelle zusätzliches Exemplar bei Baustellenverantwortlichen)
- Durchführen der Arbeiten

Arbeiten sind vollständig durchgeführt

WCF fertig stellen und an der Station hinterlegen bzw. bei Baumaßnahmen an Abteilung TECH der Eni übermitteln

## „Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung“ - JHA (Job Hazard Analysis)

JHA ist für **sämtliche Tätigkeiten** zu erstellen und kann im Vorfeld erstellt und vor Ort angepasst oder vor Ort erstellt werden

- vollständige Beschreibung der Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge
- Benennung der Gefährdungen
- Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen

- Beschreibung ist eindeutig, vollständig und in logischer Reihenfolge
- Verantwortlicher hat JHA erstellt, geprüft, ergänzt oder korrigiert
- alle benannten Unterlagen liegen vor

es werden Tätigkeiten mit mittlerem oder hohem Risiko ausgeführt

JHA fertig stellen und während der Arbeiten vor Ort bereit halten. Nach Fertigstellung an der Station hinterlegen bzw. bei Baumaßnahmen an Abteilung TECH der Eni übermitteln

## „Arbeitserlaubnisschein - PTW (Permit-to-work)“

PTW ist für **Arbeiten mit mittlerem & hohem Risiko und immer vor Ort** zu erstellen

- Nennung der Arbeiten für die PTW gilt
- Aussteller der Arbeitserlaubnis und Empfänger der Arbeitserlaubnis tragen Verantwortung für geplante Tätigkeiten und dokumentieren sie mit PTW

Beschreibung ist eindeutig und PTW von Aussteller und Empfänger unterschrieben

Liegen alle erforderlichen Qualifikationsnachweise der Beschäftigten vor?

Sind für die Arbeiten die erforderliche PSA und technischen Hilfsmittel, wie Abschränkungen, Absturzsicherung, Gasmessgerät und Werkzeuge vorhanden?

- PTW erstellen und an Kasse hinterlegen bzw. vor Ort bereit halten
- Durchführen der Arbeiten

Arbeiten sind vollständig durchgeführt

PTW fertig stellen und an der Station hinterlegen bzw. bei Baumaßnahmen an Abteilung TECH der Eni übermitteln

Es darf nicht gearbeitet werden

